

# PowerView™ Motorisering

Intelligente gardiner som gjør hjemmet ditt enklere

## Silhouette® gardiner

Vær sikker på du har installert gardinene dine slik at de er koblet til strøm (batteri eller strøm).

### BETJENING

Velg en eller flere kanaler, eller ALL (alle) på samtidig. De valgte kanaler vil lyse.

- Trykk på **▼ CLOSE** for å senke Silhouette® gardinen.
- Trykk på **▲ OPEN** for å heve Silhouette® gardinen.
- Trykk på **⤵ VENSTRE PILKNAPP** for å stenge lamellene.
- Trykk på **⤴ HØYRE PILKNAPP** for å åpne lamellene.
- Trykk på **■ STOPP** for å stoppe Silhouette® gardinen i en gitt posisjon.

Trykk på **♥ FAVORITT** for å kjøre Silhouette® gardinen til din innstilte favorittposisjon. Se i QuickStart Guiden for innstilling av favorittposisjon.



### Tips

- Er Silhouette® gardinen helt hevet så vil den senkes og lukkes når du trykker på **⤴ HØYRE PILKNAPP**.
- Er Silhouette® gardinen senket med lamellene åpne, så vil lamellene stenge før gardinen kjører opp når du trykker **▲ OPEN**.
- Du kan bruke **⤵ PILKNAPPEN** for å justere Silhouette® gardinen til den nøyaktige ønskede posisjonen.

### NULLSTILLING

#### REKALIBRERING

Ønsker du å gjeninnstille øverste og nederste stopp, så trykk på den manuelle knappen på Silhouette® gardinen (se illustrasjon) i 6 sekunder. Silhouette® vil kort kjøre opp/ned. Når du slipper knappen, vil Silhouette® gardinen automatisk kjøre opp og ned.

#### NULLSTILLE INNSTILLINGER

Ønsker du å slette alle innstillinger i Silhouette® gardinen din, som kanaler og stemninger, så trykk og hold den manuelle knappen på Silhouette® gardinen inne i 12 sekunder. Når knappen er trykket inn vil gardinen kort kjøre opp/ned etter 6 sekunder, og igjen etter 12 sekunder. Heretter kan du slippe knappen, og alle innstillinger vil være slettet, men den øverste og nederste stoppen vil uansett være lagret i hukommelsen.



Manuell knapp



[www.luxaflex.no/powerview-installasjon](http://www.luxaflex.no/powerview-installasjon)

Alle rettigheter forbeholdt i henhold til vanlige lover om opphavsrett og kopibeskyttelse. Reproduksjon, kopiering eller redistribusjon av materialet og design er i kommersielt øyemed strengt forbudt. Tekniske data kan endres uten forvarsel. Det forbeholdes rett til endringer i materialet, deler, kombinasjoner, designs, versjoner, farger osv, uten forvarsel. \* Registrert varemerke. Et HunterDouglas® produkt. © Copyright HunterDouglas® 2016.